



parc technologique pour la danse et le spectacle vivant

technoparc-danse.org

Ce parc locatif est particulièrement destiné à la danse avec l'idée de soutenir l'artiste dans son oeuvre de création.
Il est dédié aux nouvelles technologies de la lumière, de l'image et du son (LED, liaison HF, contrôle WIFI, photo et vidéo numériques, ...).
Il a aussi pour objectif de permettre une plus grande portabilité des pièces et l'émergence d'une logique de développement durable dans le domaine de la danse et du spectacle vivant.

Parc Technologique pour la Danse et le Spectacle Vivant

AURILLAC FRANCE - SIRET 328 039 250 00035 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 91 328 039 250

Devis et conditions de location : info@technoparc-danse.org

CONSOLES ET PILOTAGE LUMIERE

Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
ACER LCD MONITOR 19 POUCES	28034	V193	20105659685	Câble alimentation
ACER LCD MONITOR 19 POUCES	28035	V193	20105663485	Câble alimentation
APPLE AIPORT EXPRESS 802.11n Wi-Fi	28130	MB321Z/A A1264	6F1494SN2UF	Câble alimentation + RJ45
APPLE IPAD 1 WI-FI + 3G 64GB	28109	A1337	V5034R85ETV	Câble alimentation + Sacoche + IMEI 012329001049096
APPLE IPAD 2 WI-FI 32GB BLACK	28039	MC770NF/A	DN6H3LC2DFHY	Câble alimentation + Sacoche
AVAB CONGO JUNIOR CONSOLE	28006	4320A1001	402001399	Câble alimentation + lampe de régie coudée
AVAB CONGO JUNIOR MS WING	28007	4320A1002	403000944	Câble alimentation
AVAB PRESTO	28088	PRESTO 140 C	9120072R	Câble alimentation
CONTEST MANU 6X 6 CIRCUITS	28092	9064	074000210110498	-
FLIGHT CASE ACER MONITORS +	28043	-	-	Clavier et souris sans fil + Câble alimentation
FLIGHT CASE AVAB CONGO JR CONSOLE	28041	-	-	-
FLIGHT CASE AVAB CONGO MS WING	28042	-	-	-
FLIGHT CASE AVAB PRESTO +	28089	-	-	-
FLIGHT CASE CONTEST MANU +	28093	-	-	-
FLIGHT CASE LUMEN AIRPORT LAPTOP +	28044	-	-	Switch réseau + Câbles RJ45 + Connecteurs + Alimentations
LUMEN RADIO FX RDM IN-RFX1 TRANSMITTER	28045	8879A-CRMXN101	BBRFD 100001060	Câble alimentation + crochet

LUMEN RADIO FX RDM IN-RFX1 TRANSMITTER	28069	8879A-CRMXN101	CBRFD 100005179	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28046	8879A-CRMXN101	BBRRD 100003020	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28047	8879A-CRMXN101	BBRRD 100003041	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28048	8879A-CRMXN101	BBRRD 100003045	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28049	8879A-CRMXN101	BBRRD 100003063	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28050	8879A-CRMXN101	BBRRD 100003071	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28066	8879A-CRMXN101	CBRRD 100004724	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28067	8879A-CRMXN101	CBRRD 100004984	Câble alimentation + crochet
LUMEN RADIO RX RDM IN-RRX1 RECEIVER	28068	8879A-CRMXN101	CBRRD 100005027	Câble alimentation + crochet
MAC MAH DIMMER 4	28090	D8	-	-
MAC MAH DIMMER 4	28091	D8	-	-
SANDISK CRUZER MICRO 1.0 GB	-	BB070113B	-	-
SPYKER HHD 230 GB	28102	230GB	-	Câble USB

PROJECTEURS

Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28007	7410A14050X	452560390	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28008	7410A14050X	452560599	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28009	7410A14050X	452560600	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28010	7410A14050X	452560602	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28011	7410A14050X	452560603	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28012	7410A14050X	452560604	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28013	7410A14050X	452560605	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28014	7410A14050X	452560606	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28015	7410A14050X	452560607	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28016	7410A14050X	452560609	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28017	7410A14050X	452560610	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28018	7410A14050X	452560611	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28019	7410A14050X	452560612	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28020	7410A14050X	452560613	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °

ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28021	7410A14050X	452560614	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28022	7410A14050X	452560616	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28023	7410A14050X	452560617	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28024	7410A14050X	452560618	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28025	7410A14050X	452560620	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28026	7410A14050X	452560621	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28027	7410A14050X	452560622	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28028	7410A14050X	452560623	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28029	7410A14050X	452560624	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28030	7410A14050X	452560625	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SELADOR DESIRE D40 LUSTR+ LED	28031	7410A14050X	452560626	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Filtres 25, 35 et 45 °
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28071	7460A1250	490162730	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28072	7460A1250	490162731	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28073	7460A1250	490162733	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28074	7460A1250	490162734	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28075	7460A1250	490162735	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28076	7460A1250	490162737	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28077	7460A1250	490162738	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
ETC SOURCE FOUR LED LUSTR+	28078	7460A1250	490162758	Alim + Alim série + Dmx série + Crochet + Elingue + Zoom 25-50 ° 7060A2032
FLIGHT CASE ETC SELADOR + (4)	28001	-	-	-
FLIGHT CASE ETC SELADOR + (4)	28002	-	-	-
FLIGHT CASE ETC SELADOR + (4)	28003	-	-	-
FLIGHT CASE ETC SELADOR + (4)	28004	-	-	-
FLIGHT CASE ETC SELADOR + (4)	28005	-	-	-
FLIGHT CASE ETC SELADOR + (4)	28006	-	-	-
FLIGHT CASE ETC SOURCE FOUR LED + (6)	28079	-	-	-
FLIGHT CASE ETC SOURCE FOUR LED + (6)	28080	-	-	-
FLIGHT CASE VARIBEAM + (4)	28098	-	-	-
IANIRO VARIBEAM 800 + PIED	28094	Cod. 800	-	Alim + Volets + Support boîte blanche
IANIRO VARIBEAM 800 + PIED	28095	Cod. 800	-	Alim + Volets + Support boîte blanche

IANIRO VARIBEAM 800 + PIED	28096	Cod. 800	-	Alim + Volets
IANIRO VARIBEAM 800 + PIED	28097	Cod. 800	-	Alim + Volets

PHOTO NUMERIQUE				
Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
APACER DISC STENO CP200	28101	AP-DS204-12	A513084S	Câble alimentation
COTTON CARRIER CAMERA VEST	-	124RTL-D	-	-
DANE-ELEC USB LECTEUR DE CARTES	-	-	-	Câble USB
HÄHNEL TWIN V PRO BATTERY CHARGER	-	1000 540	-	Câble alimentation
HAMA LOUPE HR	-	HR 4X	-	-
KAISER SLIMLITE LIGHT BOX	-	LB-38	-	Câble alimentation
LEXAR PROFESSIONAL CF 400X 32 GB	-	3218532GCMAC	4210708F72	Boitier de protection
LEXAR PROFESSIONAL SD 133X 2 GB	-	31044-2GBBSA	-	Boitier de protection
LEXAR SDHC 100X CLASS 6 32 GB	-	31219-32GCMB	-	Boitier de protection
LOWEPRO BACKPACK FLIPSIDE	-	200	-	-
LOWEPRO BACKPACK ORION TREKKER	-	OT1	-	-
LOWEPRO BACKPACK VERTEX	-	300 AW	-	-
MANFROTTO MONOPODE	-	559B	559B/OK30	-
MANFROTTO PIED CAMERA AVEC ROTULE	-	190DB / 486	-	-
MANFROTTO PIED LUMIERE 101/290 CM	-	005B	-	-
MANFROTTO PIED LUMIERE 101/290 CM	-	005B	-	-
MANFROTTO SUPPORT DE REFLECTEUR	-	D705B	-	-
MANFROTTO SUPPORT DE REFLECTEUR	-	D705B	-	-
NIKON AF-S NIKKOR 14-24 1:2.8 G ED	28087	12-24	299156	Capuchon + Pare-soleil + Sacoche
NIKON AF-S NIKKOR 18-105 1:3.5-5.6 G VR DX	-	18-105	33452051	Capuchon + Pare-soleil + Sacoche
NIKON AF-S NIKKOR 18-70 1:3.5-4.5 G ED	-	18-70	US23211418	Capuchon + Pare-soleil + Sacoche
NIKON AF-S NIKKOR 24-70 1:2.8 G ED	28088	24-70	289166	Capuchon + Pare-soleil + Sacoche
NIKON AF-S NIKKOR 70-200 1:2.8 G VR	28089	70-200	287496	Capuchon + Pare-soleil + Sacoche
NIKON AF-S TELECONVERTER	-	TC-20E III	234742	Sacoche
NIKON BAGPACK	-	-	-	-

NIKON BATTERY CHARGER	-	MH-24	1009076994G	Câble alimentation
NIKON BATTERY PACK	-	EN-EL14	-	-
NIKON BATTERY PACK	-	EN-EL3e	8828B	-
NIKON BATTERY PACK	-	EN-EL3e	9Y16H	-
NIKON BATTERY PACK	-	EN-EL4	-	-
NIKON BATTERY PACK	-	EN-EL4	-	-
NIKON BATTERY PACK	-	EN-EL4a	-	-
NIKON DIGITAL CAMERA D2H	-	D2H	2015802	Bouchon de boîtier + Courroie
NIKON DIGITAL CAMERA D3	28084	D3	2037208	Bouchon de boîtier + Courroie
NIKON DIGITAL CAMERA D3100	28086	D3100	6150489	Bouchon de boîtier + Courroie
NIKON DIGITAL CAMERA D700	28085	D700	2100920	Bouchon de boîtier + Courroie
NIKON QUICK CHARGER	-	MH-18a	0806022994K	Câble alimentation
NIKON QUICK CHARGER	-	MH-22	80101004	Câble alimentation
NIKON QUICK CHARGER	-	MH-22	80106638	Câble alimentation
NIKON SDHC HIGH SPEED 4.0 GB	-	BH1013515802D	-	Boîtier de protection
NIKON SPEEDLIGHT FLASH	-	SB-800	2104426	Cache flash
OTB DESKTOP CHARGER AC/DC	-	DTC-5101	-	Câble alimentation
PHOTOFLEX LITEDISC 52" WHITE TRANSLUCENT	-	DL-1152WT	-	Sacoche
PHOTOFLEX LITEDISC 52" WHITE TRANSLUCENT	-	DL-1152WT	-	Sacoche
PHOTOFLEX SILVERDOME NXT PLATINUM	-	MEDIUM	-	Sacoche
PHOTOFLEX SILVERDOME NXT PLATINUM	-	MEDIUM	-	Sacoche
RICOH BATTERY CHARGER	-	BJ-6	8041604	Câble alimentation
RICOH DIGITAL CAMERA	-	GRD	14102033	-
RICOH RECHARGEABLE BATTERY	-	DB-60	ZHYA	-
SANDISK CF EXTREME III 2.0 GB	-	BE05044YB		Boîtier de protection
SANDISK CF EXTREME III 2.0 GB	-	BE05044YB		Boîtier de protection
SANDISK CF EXTREME IV 16 GB	-	BL090306804B	-	Boîtier de protection
SANDISK CF EXTREME IV 16 GB	-	BL090306804B	-	Boîtier de protection
SANDISK CF EXTREME IV 4.0 GB	-	BH070806614B	-	Boîtier de protection
SANDISK CF EXTREME IV 4.0 GB	-	BH070806614B	-	Boîtier de protection

SANDISK CF EXTREME IV 8.0 GB	-	BI070706622B	-	Boitier de protection
SANDISK CF EXTREME IV 8.0 GB	-	BI070706622B	-	Boitier de protection
SANDISK MICRO SD 1 GB + ADAPTER	-	-	-	Boitier de protection
SANDISK SDHC EXTREME CLASS 10 8 GB	-	-	-	Boitier de protection
SEKONIC FLASHMATE	28103	L-308S	JE10-104555	Sacoche
TAMRAC BACKPACK AVENTURE 10	-	5550	-	

VIDEO NUMERIQUE

Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
ABIX CABLE BOOSTER USB 2 12M REPETEUR ACTIF	-	AR2510	149213	-
ABIX CABLE BOOSTER USB 2 12M REPETEUR ACTIF	-	AR2510	149213	-
ABIX CABLE BOOSTER USB 2 12M REPETEUR ACTIF	-	AR2510	149213	-
ABIX CABLE BOOSTER USB 2 12M REPETEUR ACTIF	-	AR2510	149213	-
AWM RCA VIDEO CABLE 20 M	-	-	-	-
AWM VGA COMPUTER CABLE STYLE 2919 10M	-	E258105	-	-
AWM VGA COMPUTER CABLE STYLE 2919 25M	-	E258105	-	-
AWM VGA COMPUTER CABLE STYLE PREMIUM 20M	-	128750	-	-
AWM VGA COMPUTER CABLE STYLE PREMIUM 30M	-	128760	-	-
AWM VGA COMPUTER CABLE STYLE PREMIUM 30M	-	128760	-	-
BUFFALO MEDIASTATION GRAVEUR BLU-RAY USB3.0	28111	BR3D-12U3-EU	45543230202132	Câble alimentation
FLIGHT CASE TROIS FOCALLES POUR OPTOMA EX 785	28117	-	-	Câbles de connexion HDMI
FLIGHT CASE VIDEOPROJECTEUR OPTOMA EX 785	28084	-	-	-
GOPRO CAMERA CARRY BAG	-	-	-	-
GOPRO HD HERO2 OUTDOOR VIDEO CAMERA	28082	HD2-14	6444490	Alim + Sangle casque + Sangle tête + Supports montage + Bras pivotant
HÄHNEL COMBI TF REMOTE RECEIVER	-	COMBI TF	-	-
HÄHNEL COMBI TF REMOTE TRANSMITTER	-	COMBI TF	-	-
KÖNIG CONVERTER PC/TV	-	CMP-TELVIEW2	23113007650	Alim + Câbles de connexion VGA RCA USB
LEXAR SDHC 100X CLASS 10 32 GB	-	31309-32GBMA	-	Boitier de protection
LEXAR SDHC 100X CLASS 10 32 GB	-	31309-32GBMA	-	Boitier de protection
LEXAR SDHC 100X CLASS 6 32 GB	-	31219-32GCMB	-	Boitier de protection

LEXAR SDHC 100X CLASS 6 32 GB	-	31219-32GCMB	-	Boitier de protection
LG DVD RECORDER/VIDEO CASSETTE RECORDER	28205	RC185	602indp190290	-
LOGITECH WEBCAM HD	-	C310 V-U0015	860000259	Câble USB
LOGITECH WEBCAM HD	-	C310 V-U0015	860000259	Câble USB
MANFROTTO PIED AVEC ROTULE VIDEO	-	755XB / 701HDV	A3279248	-
MONITEUR TECHWOOD 48 CM	-	L19DVD875HDT	6528559 900365	Câble alimentation + câble VGA
OPTOMA FOCAL GRAND ANGLE 0.8:1	28113	H1Z1D2300013	1D230001312490011	-
OPTOMA FOCAL STANDARD 1.6-2.0:1	28114	H1Z1D2300012	1D230001213060143	-
OPTOMA FOCAL ZOOM 2.0-3.0:1	28115	H1Z1D2300014	1D230001412410029	-
OPTOMA VIDEOPROJECTEUR DLP 4500 LUMEN	28083	EX 785	1D071E03112370031	Câble alimentation + câble VGA + câble HDMI
PANASONIC AC ADAPTOR	-	VSK0698	L9013825DC	Câble alimentation
PANASONIC BATTERY PACK	-	VW-VBG130	-	-
PANASONIC BATTERY PACK	-	VW-VBG130	-	-
PANASONIC CAMERA CARRY BAG	-	-	-	-
PANASONIC FULL HD VIDEO CAMERA	28081	HDC-SD700	COHE00421	Câble alimentation + Batterie de rechange + Câbles de connexion
SAMSUNG LECTEUR BLU-RAY 3D	28112	BD-D8200	013014FC200239V	Câble alimentation + câble HDMI
SAMSUNG DIGITALCAM MINI DV	28201	VP-D355	Z5786VKL300021M	Câble alimentation + Batterie de rechange + Câbles de connexion
SMART VIEW VIDEO SPLITTER 4 PORTS	28120	VAS-814PF	CC 1621142000215	Câble alimentation + câble SVGA mâle-mâle
SONY DIGITAL HANDY CAMERA MINI DV	28119	DCR-TRV15E	86005	-
SONY HANDYCAM HDV	28202	HDR-HC1E	108448	Câble alimentation + Batterie de rechange + Câbles de connexion
TRULINK CONVECTER PC/TV	-	89039	-	Alim + Câbles de connexion VGA RCA USB

SON

Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
CHARIOT DE TRANSPORT CHIAYO	-			-
CHIAYO PORTABLE SOUND SYSTEM	28110	Challenger 1000	1FC-770041	Alim + Micro HF + RCA + Chariot
DB TECHNOLOGIES MICRO CRAVATE	-	VH210 / WM220	-	Alim + Chargeur + Accessoires
DENON COMPACT DISC PLAYER	28212	DCD-685	4124520814	-
FLIGHT CASE SHURE +	-	-	-	-
FLIGHT CASE YAMAHA +	-	-	-	-

FLIGHT DB TECHNOLOGIES +	-	-	-	-
JVC BOOMBOX	28063	RV-NB70B	117V1895	Alim + Câble Mini Jack
JVC BOOMBOX	28064	RV-NB70B	117V1545	Alim + Câble Mini Jack
JVC BOOMBOX	28065	RV-NB70B	117V1903	Alim + Câble Mini Jack
JVC BOOMBOX	28100	RV-NB51W	156V2008	Câble alimentation
KENWOOD STEREO DOUBLE CASSETTE DECK	28211	KX-W6030	10904880	-
MIPRO MA708PAD	28203	MA-708	868174305A	Alim + Micro HF ACT 30ME + Chariot
PEAVEY TABLE DE MIXAGE PV8	28192	PV8 00512052	K0426065 AHI30	Câble alimentation avec transformateur
PEAVEY TABLE DE MIXAGE PV8	28193	PV8 00512052	K0426061 AHI30	Câble alimentation avec transformateur
PEAVEY TABLE DE MIXAGE PV8	28194	PV8 00512052	K04390541 AHE5	Câble alimentation avec transformateur
SHURE MICRO HF	-	PG58	-	Alim + Emetteur + Pile
SHURE MICRO HF	-	PG58	-	Alim + Emetteur + Pile
SONY MINIDISC CMT-M100MD	28214	HCD-M10	5101803	Deux enceintes = câbles
SONY MINIDISC DECK MDS-JB940	28185	MDS-JB940	5505653	-
SOUNDCRAFT TABLE DE MIXAGE NOTEPAD 102	28188	NOTEPAD 102	RW5797-40184038	Câble alimentation avec transformateur
SOUNDCRAFT TABLE DE MIXAGE NOTEPAD 102	28189	NOTEPAD 102	RW5797-40184068	Câble alimentation avec transformateur
SOUNDCRAFT TABLE DE MIXAGE NOTEPAD 102	28191	NOTEPAD 102	RW5797-40184050	Câble alimentation avec transformateur
YAMAHA PORTATONE ELECTRONIC KEYBOARD	28219	PSR-280	0016723	Trépied
YAMAHA STAGEPASS AMPLI	28085	500	NH01148	Alim + Câbles HP 5 à 25 m
YAMAHA STAGEPASS FLIGHTCASE SOUPLE	-	-	-	-
YAMAHA STAGEPASS SPEAKER	28086	500	NH01148	Alim + Câbles HP 5 à 25 m
YAMAHA STAGEPASS SPEAKER	28087	500	NH01148	Alim + Câbles HP 5 à 25 m
YAMAHA TABLE DE MIXAGE 102C	28134	CMG102C	ECTP01196	Câble alimentation avec transformateur
YAMAHA TABLE DE MIXAGE 102C	28135	CMG102C	ECTP01191	Câble alimentation avec transformateur
YAMAHA TABLE DE MIXAGE 102C	28136	CMG102C	ECTX01016	Câble alimentation avec transformateur

ACCESSOIRES

Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
ALTREX VARITREX PROF ECHELLE PLATEAU	28197	503555	8711563136175	-
APC ONDULEUR BACK-UPS ES 400	28051	BE400-FR	4B1003P95185	-

APC ONDULEUR BACK-UPS ES 400	28052	BE400-FR	4B1003P95207	-
APC ONDULEUR BACK-UPS ES 400	28053	BE400-FR	4B1003P96518	-
APC ONDULEUR BACK-UPS ES 400	28205	BE400-FR	4B1003P96518	-
BYTECC USB FLOPPY DISK 3.5 DRIVE	-	BT-144	U356244	-
CASTAGLIA ESCABEAU ROULANT ALU	28121	CA5200S	-	Tablette porte outils
CENTAURE AUROPRO PET 3 ECHELLE 8 + 2x9 BARREAUX	28131	C342309	-	Corde de sécurité
EMTEC CLE USB 4GB	-	-	-	-
ENERGIZER FRONTLIGHT	-	HDL33A2	-	-
EPSON IMPRIMANTE STYLUS SX535WD	28107	C421A	PK8Y055973	Câble alimentation
FADIS DESHUMIDIFICATEUR OVERDRY	28215	905716	23474857	-
FADIS DESHUMIDIFICATEUR OVERDRY	28216	905716	234748XX	-
FADIS DESHUMIDIFICATEUR OVERDRY	28217	905716	234748YY	-
HP USB FLOPPY DISK 3.5 DRIVE	28108	D353FUE	303339-QD1	-
IOMEGA FLOPPY PLUS	28106	CRE-01B	JGGG48010L	-
KETTLER CARDIO FITNESS HKS SELECTION	28213	COACH	-	-
KONIG CONVERTER FROM PC TO TV	-	CMP-TELVIEW2	23113007650	Câble alimentation - Kit câbles de connexion - Télécommande
LEICA DISTO DXT LASER METER	28070	774697	0712720965	Sacoche
MOTOROLA TALKIE WALKIE	-	TLKR T4	SWD090020031G	Paire
NUMATIC INTERNATIONAL ASPIRATEUR DORSAL	28141	RSV 200	-	Tuyau + embout + brosse
PETZEL FRONTLIGHT	-	TIKKA PLUS	-	-
POWERPLATE MY5	28218	MY5	56001683	Tapis amortisseur
TOSHIBA MACHINE A COUDRE 18 PROGRAMMES	28204	STF16	AF253730	Alimentation
XTEND & CLIMB TELESCOPIQUE 1,58/2,60 150 KG	28195	830 TYPE II	-	-
XTEND & CLIMB TELESCOPIQUE 2,79/3,81 150 KG	28196	830 TYPE II	-	-
ZIBRO DESHUMIDIFICATEUR	28207	D2010	YJY081790086	-
ZIBRO DESHUMIDIFICATEUR	28208	D112	70000271	-

INFORMATIQUE

Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
ACER LCD MONITOR 23 POUCE	28155	P335HB	LH10W0229510514143	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 + Office + Suite CS5

ACER PC ASPIRE M7721	28154	WN7600R	92L8W79C9L953013	Alimentation + Cover-Up Etui housse
ARCHOS TABLETTE ANDROID 80 TITANIUM 16 GB	28130	502389	YT134510016	Alimentation + Cover-Up Etui housse
BUFFALO HDD 1 TO	28206	LS-W2.0TGL	45841990807322	-
D-LINK SWITCH DES-1005D 5 PORTS	28209	FES1005DE L2E	PW1S1B3000142	Câble alimentation
HP IMPRIMANTE CCILOR LASERJET 4700DN	28172	Q7493A	JPUNB43169	Alimentation
HP IMPRIMANTE LASERJET PRO CM1415FN COLOR MFP	28160	CE861A	CNJ6D381G9	Alimentation
HP LCD MONITOR 17 POUCES	28099	HP 1702	CNT41880GH	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 17 POUCES	28190	P9621D	CNN44835KN	Alimentation
HP LCD MONITOR 19 POUCES L11951g	28140	EM890A	CNK00303ML	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28137	NK571A	CNK01205HK	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28139	NK571A	CNK01205HM	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28142	NK571A	CNK01205HW	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28147	NK571A	CNK0121203	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28150	NK571A	CNK01205HY	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28151	NK571A	CNK01205HR	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28152	NK571A	CNK01205HI	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28157	NK571A	CNK01205HT	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28161	NK571A	CNK01205JQ	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28162	NK571A	CNK012120Z	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28163	NK571A	CNK01205GX	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28173	NK571A	CNK01205HN	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28174	NK571A	CNK01205HF	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28175	NK571A	CNK01205HX	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28176	NK571A	CNK01205G2	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28177	NK571A	CNK01205HH	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28178	NK571A	CNK01205HQ	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28186	NK571A	CNK01205HO	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2201W	28187	NK571A	CNK01205HD	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2202X	28158	LL649AA	CNT209K4GV	Câble alimentation + câble VGA
HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2202X	28199	LL649AA	CNK01205H5	Câble alimentation + câble VGA

HP LCD MONITOR 22 POUCES LE2202X	28200	LL649AA	CNK01205HV	Câble alimentation + câble VGA
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28138	WB665ET#ABF	CZC0114VVP	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28143	WB665ET#ABF	CZC0114VVT	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28144	WB665ET#ABF	CZC0088BL2	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28146	WB665ET#ABF	CZC0114VV0	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28148	WB665ET#ABF	CZC00877LC	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28149	WB665ET#ABF	CZC00877LK	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28153	WB665ET#ABF	CZC00827M4	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28156	WB665ET#ABF	CZC0114VW4	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28164	WB665ET#ABF	CZC0114VVK	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28165	WB665ET#ABF	CZC0114VWK	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28166	WB665ET#ABF	CZC0114VWW	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28167	WB665ET#ABF	CZC0114VVS	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28168	WB665ET#ABF	CZC0114VW2	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28169	WB665ET#ABF	CZC0114VVX	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28170	WB665ET#ABF	CZC0086BKW	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28171	WB665ET#ABF	CZC00827LM	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28179	WB665ET#ABF	CZC00827LW	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28180	WB665ET#ABF	CZC0114VVQ	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28181	WB665ET#ABF	CZC0114VVN	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28182	WB665ET#ABF	CZC0114VWX	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28183	WB665ET#ABF	CZC0114VXF	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC COMPAQ 8000 ELITE ULTRA-SLIM PC	28184	WB665ET#ABF	CZC0086VL7	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 PRO + Office PME
HP PC ELITE 7300 SERIE MT	28159	XT237EA#ABF	CZC2106FN5	Câble alimentation + Clavier + Souris + Windows 7 + Office + Suite CS5
HP SWITCH V1405-8 8 PORTS	28054	JD867-61002	CN21CYN0XB	Câble alimentation
HP SWITCH V1405-8 8 PORTS	28104	JD867-61002	CN21CYN0XB	Câble alimentation
HP SWITCH V1405-8 8 PORTS	28105	JD867-61002	CN24CYN9WX	Câble alimentation
HP SWITCH V1405-8 8 PORTS	28118	JD867-61002	CN1BCYMC05	Câble alimentation
HP SWITCH V1410-8G	28126	J9559A-61102	CN2378J39J	Câble alimentation
HP SWITCH V1410-8G	28127	J9559A-61102	CN2388J08C	Câble alimentation

LENOVO LCD MONITOR 19 POUCES	28038	6135-AG2	VLY4217	Câble alimentation + câble VGA
LENOVO PC THINKCENTER	28037	11S41R2555Y	VJ1UUA04853	Câble alimentation + Clavier + Souris
LOGITECH CLAVIER SOURIS SANS FIL	28132	820-003593	SY136UK	-
LOGITECH CLAVIER SOURIS SANS FIL	28133	820-003593	SY136UK	-
SMC SWITCH SMC GS16 16 PORTS	28210	SMCGS16	T191201285	-
SONY REPLICATEUR DE PORTS	28122	VGP-PRS20	S01-5025839-I	Alimentation
SONY REPLICATEUR DE PORTS	28123	VGP-PRS30	S01-0013910-0	Alimentation
SONY VAIO BATTERY VGP-BP52C	28124	VGP-BPS2C	175663413 2005301	-
SONY VAIO PC PORTABLE VGN-S71WN	28036	PCG-6W1M	473370712	Alimentation + Souris sans fil
SONY VAIO PC PORTABLE VPCSA2Z9E	28125	PCG-41211M	275471655000235	Alimentation
TOSHIBA MONITEUR LCD COULEUR 20 POUCES	28034	20VL55G	60321972	Câble alimentation + Télécommande
TOSHIBA MONITEUR LCD COULEUR 20 POUCES	28035	20VL55G	60322235	Câble alimentation + Télécommande
TRUST CLAVIER MULTIMEDIAS COMPACT SANS FIL	28128	17914	1301000271	Clé émetteur USB
TRUST CLAVIER MULTIMEDIAS COMPACT SANS FIL	28129	17914	1305000017	Clé émetteur USB

TAPIS DE DANSE

Matériel	N°	PN	SN	Accessoires
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM BLANC 1,5 X 10 M	-	-	-	Ceinture scratch + Sac de transport Harlequin
HARLEQUIN STUDIO 3MM GRIS 1,5 X 9 M	-	-	-	-
HARLEQUIN STUDIO 3MM GRIS 1,5 X 9 M	-	-	-	-
HARLEQUIN STUDIO 3MM GRIS 1,5 X 9 M	-	-	-	-
HARLEQUIN STUDIO 3MM GRIS 1,5 X 9 M	-	-	-	-
HARLEQUIN STUDIO 3MM GRIS 1,5 X 9 M	-	-	-	-

HARLEQUIN STUDIO 3MM GRIS 1,5 X 9 M	-	-	-	-
HARLEQUIN STUDIO 3MM GRIS 1,5 X 9 M	-	-	-	-

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION ET DE PRET

Les locations et prêts de matériels et de leurs accessoires sont régis par les présentes conditions générales que le locataire s'engage à respecter.

Le terme "locataire" s'applique tant au locataire qu'à l'emprunteur. De même, le terme "loué" s'applique tant au matériel loué qu'au matériel prêté. Enfin les termes "location" et "contrat de location" s'appliquent tant à la location qu'au prêt.

La location est consentie et acceptée de bonne foi en conformité aux usages professionnels.

Toutes les locations et prêts sont soumis à l'ouverture préalable d'un compte au nom du locataire.

Le locataire sélectionne sur la boutique en ligne ou sur le fichier pdf le matériel qu'il souhaite louer et transmet sa demande au Technoparc-Danse par mail à l'adresse location@technoparc-danse.org.

Sous réserve de la disponibilité du matériel pendant la période souhaitée, un devis lui est envoyé.

Après acceptation du devis par le locataire, un contrat de location est rédigé. Il prend effet à compter de sa signature par les parties.

La location n'est toutefois validée que par la réception du chèque de caution. Le montant du chèque de caution correspond à la valeur du matériel loué.

L'acceptation du devis par le locataire entraîne pour lui et de plein droit l'acceptation des conditions générales de location et des tarifs proposés. Les tarifs du Technoparc-Danse sont révisibles à tout moment quand bon semble au parc pour tenir compte notamment de l'usure du matériel.

Le coût de la location doit être acquitté au plus tard le jour de l'enlèvement du matériel et des accessoires loués.

Toute éventuelle annulation de la location est facturée de la façon suivante :

- annulation avant les 30 jours précédents la sortie du matériel : 10 % du montant du devis,
- annulation entre les 30 jours et les 15 jours précédents la sortie du matériel : 30 % du montant du devis,
- annulation entre les 15 et les 8 jours précédents la sortie du matériel : 60 % du montant du devis,
- annulation dans les 8 jours précédents la sortie du matériel : 100% du montant du devis.

La location n'étant en aucune manière susceptible de se poursuivre par tacite reconduction, le locataire qui ne restitue pas le matériel et ses accessoires au terme de la période de location consentie, une pénalité de retard sera appliquée de plein droit. Le montant de cette pénalité sera égale à 2 fois le tarif de location journalier convenu pour un jour de retard, à 3 fois le tarif de location journalier convenu pour un deuxième jour de retard, à 4 fois le tarif de location journalier pour un troisième jour de retard et ainsi de suite.

Le matériel et les accessoires sont à enlever et à retourner à La Manufacture située 4 impasse Jules Ferry à Aurillac, étant entendu que la date d'enlèvement et la date de restitution des matériels et de leurs accessoires sont précisées au contrat de location ou de prêt.

Le matériel et les accessoires sont, depuis l'enlèvement et jusqu'à la restitution intégrale, sous la garde du locataire qui en assume tous les risques. Il déclare s'être assuré en conséquence pour un remplacement à neuf et devra en justifier au plus tard à l'enlèvement du matériel.

Le locataire est responsable du chargement et du déchargement du matériel. Il fournira le personnel nécessaire à sa manutention, le parc n'apportant qu'une aide technique pour la mise à disposition des matériels dans les locaux de La Manufacture.

Les transports doivent s'effectuer dans des véhicules adaptés au poids et au volume des matériels et des accessoires loués. Le matériel doit être transporté dans son conditionnement.

Le parc se réserve le droit d'interdire la sortie du matériel et de ses accessoires s'il estime que les conditions de transport présentent un risque pour le matériel.

Le matériel loué voyage aux risques et périls du locataire qui devra s'assurer à cet effet si nécessaire et prendre toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

Les matériels et les accessoires loués ne pourront en aucune manière être déposés en un autre lieu qu'à l'adresse figurant sur le contrat, sauf accord préalable et écrit du parc.

En aucun cas, les matériels et accessoires loués ne pourront être utilisés à un autre usage ou dans un autre lieu que ce qui est convenu au contrat de location ou de prêt.

Pendant toute la durée de la location, le locataire s'engage à utiliser le matériel et ses accessoires en "bon père de famille" avec précaution et ce, sous sa seule responsabilité, étant entendu qu'il déclare avoir les compétences nécessaires à l'utilisation dans les normes des matériels.

Une partie du parc de matériel ne peut sortir qu'accompagner d'un opérateur ayant reçu l'agrément du parc (Olivier Caldamaison ou Matthieu Bru). Dans ce cas, le locataire prend contact avec l'un des opérateurs agréés pour convenir des conditions de son intervention pendant toute la durée de la location.

Si des dysfonctionnements devaient apparaître à propos de l'utilisation du matériel et de ses accessoires loués, le locataire s'engage à les déclarer immédiatement et sans délai au parc qui les fera constater et y fera remédier.

Les matériels et accessoires endommagés, détruits ou volés sont remplacés à l'identique et en valeur à neuf aux seuls frais du locataire. Le locataire doit aviser le parc de tout dommage causé au matériel et accessoires loués dans les plus brefs délais de sa survenance. Il en est de même en cas de destruction et de vol.

Le parc ne peut jamais être tenu pour responsable des vices cachés affectant les matériels et accessoires loués et les rendant impropres à leur destination. En conséquence, le parc n'est pas tenu d'indemniser le locataire du préjudice, quel qu'il soit, résultant de ces vices.

Le locataire fait son affaire personnelle de la surveillance, de la direction et de l'utilisation conformément à leur destination des matériels loués ainsi que de tous dommages causés à autrui du fait des matériels loués et les assurer contre tous risques ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Le locataire s'engage à respecter scrupuleusement les recommandations et conditions d'utilisation des matériels et accessoires prêtés, le parc se réservant la possibilité de contrôler les connaissances techniques du locataire ou de ses préposés affectés à l'utilisation du matériel.

Le locataire s'interdit d'apporter des modifications techniques aussi minimes soient-elles au matériel et à ses accessoires loués.

Le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le matériel et ses accessoires ni consentir ou laisser acquérir de quelconques droits sur ses matériels et leur accessoires.

Le locataire doit permettre au parc et plus spécialement à ses préposés d'inspecter le matériel et les accessoires loués aussi souvent qu'elle le juge utile.

En outre et à l'expiration du contrat de location ou dans l'éventualité de sa résiliation par anticipation, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, permettre au parc ou à ses préposés de reprendre le matériel emprunté.

L'intégralité des charges liées au matériel loué, en ce comprises celles afférentes aux grosses réparations, mais à l'exclusion de celles résultant de la vétusté, sont à la charge du locataire qui s'y oblige irrévocablement. Un minimum de facturation de 30 euros sera demandé pour toute réparation.

Le locataire s'engage également à remplacer les éventuels consommables qui seraient, après usage de sa part, hors d'état de fonctionner.

En garantie de l'exécution de toutes les clauses, charges et conditions des présentes et de la restitution du matériel et de ses accessoires, à l'expiration de la location, en parfait état d'usage et d'entretien, le locataire verse au parc un dépôt de garantie correspondant à la valeur du matériel loué.

A défaut par le locataire d'exécuter l'une des clauses, charges et conditions des présentes conditions générales, la résiliation de la location sera encourue de plein droit, vingt quatre heures après mise en demeure d'exécuter, restée sans effet et énonçant la volonté du parc d'user du bénéfice de la présente clause sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

Dans l'éventualité où le locataire refuserait de satisfaire à ses obligations et/ou de restituer le matériel et les accessoires loués, les sommes versées à titre de dépôt de garantie resteraient acquises au parc sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout litige ou toute contestation entre les parties sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence des Tribunaux d'Aurillac.

Parc Technologique pour la Danse et le Spectacle Vivant

AURILLAC FRANCE - SIRET 328 039 250 00035 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 91 328 039 250